Fütterungsprogramm WinFs1 Handbuch

KLUGE – Automatisierung www.kluge-automatisierung.de kluge-automatisierung@t-online.de Tel. 0171/7775216

R. Kluge 01.01.2021

Inhalt

1. Hauptmenü, Funktionsauswahl	
2. Dateneingabe	4
2.1 Stalldaten, Tierzahlen	5
2.2 Tagesrationsvorgabe, Eingabe der TMR	6
2.3 Tagesrationsaufteilung auf mehrere Fütterungen	7
2.4 Optimierung der Dosiererlaufzeiten	8
2.5 Dichtekorrektur der Dosierer - Futtermittel	9
2.6 Vorgabe von Fütterungsreihenfolgen	
2.7 Korrektur der Futtermengen (Freßverhalten)	
2.8 Vorgabe eines Tagesablaufes (Zeittafel)	
2.9 Zuordnung der Futtermittel zu den Dosierern, Förderdiagramme	14
2.10 Vorgabe von Schranken für den Futterverbrauch	
2.11 Dosierer-Einstellungen	
2.12 Anlagenparameter	
2.13 allgemeine Parameter	
2.14 Zusatz- und Retteparameter	
2.15 USB-Adressen	
2.16 spezielle Parameter für zusätzliche Stallbänder	21
3. Fütterung	22
3.1 Automatischer Start und Handstart	
3.2 Anzeige und Kommandos in der Fütterung	
4. Protokollierung	
5. Datenaustausch mit einem anderen PC über USB-Stick	
6. Fehlermeldungen	
7. Abkürzungen	

1. Hauptmenü, Funktionsauswahl

Die Computersteuerung arbeitet menügeführt im Dialog mit dem Fütterer. Er kann von den zur Auswahl stehenden Funktionen durch Eingabe der zugeordneten Taste die gewünschte Funktion auswählen. Nach dem Einschalten des Computers wird dem Fütterer folgendes Hauptmenü angeboten:



Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie entweder mit dem Finger die Schaltfläche auf dem Bildschirm berühren oder mit der Maus den Zeiger darauf positionieren und anklicken bzw. die angegebene Taste / Tasten drücken.

2. Dateneingabe

Um erfolgreich zu Füttern ist es notwendig, die erforderlichen Futterbedarfswerte und technischen Parameter einzugeben bzw. ggf. zu kontrollieren, ob mit den bereits eingegebenen und gespeicherten Werten gearbeitet werden kann.



Auf der linken Seite sind die häufig benutzten Eingabefelder, um die Futtermengen einzustellen. Die Futterrationen werden z.B. mit den Funktionen *F2*, *F3*, *F4* bestimmt.

Auf der rechten Seite sind die weniger benutzten Eingabefelder für technische Einstellungen.

Einige Eingabefelder sind paßwortgeschützt.

Um ein gewünschtes Eingabefeld anzuwählen, tippen Sie entweder auf dem Bildschirm auf die jeweilige Schaltfläche oder wählen es über die Tastatur mit der in Klammern angegebenen Taste / Tastenkombination an.

Nachfolgend werden die einzelnen Dateneingabe-Felder beschrieben.

2.1 Stalldaten, Tierzahlen

Mit der Taste F1 wählen Sie die Tabelle der Stalldaten an:



In der ersten Spalte werden bei Anlagen mit mehreren Hauptbändern die Laufzeiten des Futters über die einzelnen Abschnitte in Sekunden [s] eingetragen. Wenn nur ein Hauptband vorhanden ist, sind alle Werte dieser Spalte gleich Null.

In der zweiten Spalte steht die Laufzeit [s] des Futters vom Stallanfang bis zu der dem Band zugehörigen Übergabestelle. Achten Sie darauf, daß alle Werte bezüglich einer Übergabestelle gleich sind!

Mit den Cursor-Tasten gelangen Sie auch in die 3. Spalte, in der die Laufzeit des Futters auf dem Querband über die entsprechende Box steht.

Spalte 4 und 5 enthalten die Zeiten des Abstreifers bzw. Fahrantriebes des Querbandes QB über der entsprechenden Box.

In der 6. Spalte – dort steht am Anfang der Cursor # - können Sie die aktuelle Tierzahl der jeweiligen Box eingeben.

In der 7. und 8. Spalte können Sie die in HERDE2 verwendeten Gruppennummern angeben, damit eine automatische Zuordnung der in HERDE2 aktualisierten Gruppenstärken auf die sechste Spalte (Tierzahl) erfolgt.

Die letzte Spalte rechts enthält für Krippeneinzugsbänder die Vorlaufzeit aus der Ruheposition bis unter die Übergabestelle vom Hauptband.

2.2 Tagesrationsvorgabe, Eingabe der TMR

Die Taste *F2* führt Sie zu folgender Tabelle:

				Tagesration	für ein Tier [g] in TM			Мог	itag, 26. Augi	ıst 2019 09:13	:10
ma	cimale Tag	jesmenge j	pro Tier [g] :	20000	15000	20000	0		1500	5000	5000	3000
Ges	menge de	s Dos. am	Tag [kg]:	6829	1088	2657	0		277	1662	1219	1022
				Dos 1	Dos 2	Dos 3	Dos 4		Dos 5	Dos 6	Dos 7	Dos 8
QB	GP BO	X	Ration / Tier	MaisSilage	GPS	GrasSilage	-		Stroh	Weizen	Gerste	Raps
1	1	1	15540	8300	0	2700		0	900	500	0	0
1	1	2	20040	8900	0	1900		0	800	1700	1600	0
1	1	3	12660	4200	0	7900		0	400	0	0	0
1	1	4	12660	4200	0	7900		0	400	0	0	0
2	2	1	19990	9300	0	3500		0	200	1800	1800	0
2	2	2	17490	9300	0	3500		0	200	1800	1800	0
2	2	3	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2	2	4	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3	3	1	22080	9800	0	3400		0	150	2600	1900	1700
3	3	2	22080	9800	0	3400		0	150	2600	1900	1700
3	3	3	22080	9800	0	3400		0	150	2600	1900	1700
3	3	4	22080	9800	0	3400		0	150	2600	1900	1700
				Tage	sfuttermengen pr	o Tier eingeben						
						g						
hoo	ndon ol	no Sn	oichorn El?									
Jeel	Iden U	me op	ciciterii i 12		Drucken	Bild auf	F7	F5:	spaltenweise	1	2	3
					entfernen		F9	auf	Posl	4	5	60
bee	enden 1	nit Spe	eichern Esc		Enter	Bild ab	links	ab	rechts	7	8	9

In der obersten Zeile steht die maximale Tagesmenge pro Tier aus den Dosierern. Um diese Obergrenze für die Eingabe zu verändern, tippen Sie entweder auf die Taste F7 oder einfach auf das gewünschte Feld in dieser obersten Zeile. Der blaue Balken springt dorthin und Sie können dann diesen Grenzwert ändern. Kehren Sie mit F7 oder dem Tippen in das untere Feld wieder zur Eingabe der Tagesmengen zurück.

Die zweite obere Zeile zeigt für jeden Dosierer die Gesamtmenge über einen Tag [in kg] und den gesamten Stall an.

Der Cursor (blauer Balken) steht anfangs in der ersten Spalte und obersten Zeile (Gruppenplatz 1, Dosierer 1). Mit den Cursor-Tasten bewegen Sie den Cursor an beliebige Eingabestellen.

Geben Sie an der gewählten Position die Tagesfuttermenge [in Trockenmasse und Gramm] an, die ein einzelnes Tier einer Box aus dem Dosierer bekommen soll (TMR-Prinzip). An der gewünschten Stelle geben Sie den neuen Wert ein und schließen die Eingabe mit *ENTER* ab. Der alte Wert ist somit durch den neuen überschrieben. Der Cursor rückt dabei eine Stelle weiter - die Richtung (senk- oder waagerecht) stellen Sie mit *F5* ein.

Wenn Sie für Dosierer / Boxen, die nicht auf dem Menü aufgeführt sind, Werte überprüfen bzw. ändern wollen, so bewegen Sie den Cursor bis über den Rand weiter – das Bild beginnt zu scrollen. Hier sind die nachfolgenden Dosierer / Boxen aufgeführt.

2.3 Tagesrationsaufteilung auf mehrere Fütterungen

Nach Eingabe der Taste *F3 können Sie mit F3 und F4* die zu kontrollierende bzw. zu verändernde Fütterungsnummer wählen. Der Computer kann mehrere Fütterungen (Fütterungsvarianten) getrennt voneinander speichern und später beim Füttern abarbeiten.

685	1			Prozentsätze	e von der Tag	esfuttermen	ge in der Ei	nzel- Füt		Мо	utag, 26. Au	gust 2019	09:14:5	55	
Hr S					F 7		F7: von	F8: auf Fütt	terung kopie	ren		F8			
F3	3: auf 1	vorhe	rgehei	ide Fütterung positio	nieren>	F3	1	L	F4		< F4	4: auf nächste I	ütterung posi	tionieren	
				für alle Dos.	Dos 1	Dos 2	Dos 3	Dos 4	D	os 5	Dos 6	Dos 7	Dos 8	1	Dos 9
QB	GP	вох		ubernehmen	MaisSilage	GPS	GrasSilage	-	S	troh	Weizen	Gerste	Raps	1	Raps
1	1		1	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
1	1		2	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
1	1		3	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
1	1		4	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
2	2		1	33	33	33	33		33	33	33	33		33	33
2	2		2	33	33	33	33		33	33	33	33		33	33
2	2		3	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
2	2		4	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
3	3		1	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
3	3		2	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
3	3		3	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
3	3		4	20	20	20	20		20	20	20	20		20	20
				,		Daten ei	ngeben	,	,	,	,			,	
Posl: a positioni	Posl: auf Anfang nächste Zeile / Spalte positionieren				F9: Einga	be wiederholen			sī	altenweis	e F5	1	2	3	
been	beenden ohne Speichern F12			chern F12	entferi	nen ENTF	Bile	l auf	F9	auf	Posl	4	5	6	0
beer	beenden ohne Speichern F12 beenden mit Speichern Esc			chern Esc	I	Enter	Bil	d ab	links	ab	rechts	7	8	9	

In dieser Tabelle geben Sie den prozentualen Anteil von der Tagesfuttermenge an, der bei dieser Fütterung gegeben werden soll. Zur Realisierung des Fütterungsprinzips "Totale Mischration" erhalten alle Dosierer mit automatischer Vorschubregelung bei einer Fütterungsbox den gleichen Prozentsatz. Beispiel: Eine Gruppe soll am Tag fünfmal gefüttert werden. Dann erhalten alle Dosierer in dieser Zeile den Wert 20%. Dazu tippen Sie auf die linke graue Spalte (für alle Dos. übernehmen) und geben dort den gewünschten Prozentsatz ein. Nur in Spezialfällen wählen Sie einen bestimmten Dosierer bei einer bestimmten Box an und geben dort einen speziellen Prozentsatz ein.

Mit *F5* bestimmen Sie die Richtung (nach rechts / unten), in der sich der Cursor nach einer Eingabe auf den nächsten Platz bewegt. Mit *F9* kopieren Sie den zuletzt eingegeben Wert für weitere Dosierer/Boxen. Wenn Sie für Boxen / Dosierer, die nicht auf dem Bild aufgeführt sind, Werte überprüfen bzw. ändern wollen, so gehen Sie mit dem Cursor bis über den Rand des Bildes – und das Bild scrollt in der jeweiligen Richtung. Hier sind die nachfolgenden Boxen / Dosierer aufgeführt.

Geben Sie die Prozentsätze erst ein, wenn Sie alle anderen Vorgaben (Tagesfutterrationen, Fütterungsreihenfolgen, Startzeiten der einzelnen Fütterungen in der Zeittafel) fertig gestellt haben und wissen, wie oft am Tag ein Band gefüttert wird. Teilen Sie 100% durch die Anzahl der Fütterungen und geben das Ergebnis als Ganzzahl in obiger Tabelle ein.

Sie können die Eingabewerte bezüglich einer Fütterungsvariante auf eine andere Fütterungsvariante kopieren, um dort z.B. geringfügige Änderungen vorzunehmen - ohne die übereinstimmenden Werte nochmals eingeben zu müssen.

Geben Sie zuerst die Nummer der zu kopierenden Fütterungsvariante ein (z.B. 1) und dann die Nummer, auf die kopiert werden soll (z.B. 5). Die alten Werte der Fütterungsvariante 5 werden gelöscht und mit den Werten der Variante 1 überschrieben. Danach können Sie über die Tafeln 3, 4 die Werte der Fütterung 5 so modifizieren, daß sie Ihren Anforderungen entspricht.

2.4 Optimierung der Dosiererlaufzeiten

Die Funktion "Anzahl Abstreifungen" (F4) ermöglicht die Eingabe der optimalen Laufzeiten der Dosierer (im Raster von Anzahl Abstreifungen). Stellen Sie z.B. zwei Abstreifungen ein, dann läuft der Dosierer genau so lange, daß der Futterstrom zweimal pro Freßplatz vom Futterband in die Krippe fällt.

Für Dosierer mit *Modus*=0 (Kraftfutter, Soja, Mineralfutter, Melasse, Propylen ...) ist die Eingabe gesperrt und die Anpassung erfolgt automatisch auf das Maximum (an diesem Band) der anderen Dosierer. Der PC achtet darauf, daß von einem der Grobfutterdosierer die größte Anzahl an Abstreifungen gewählt wird, damit nicht z.B. Soja mit Melasse und Mineralfutter pur auf das Band dosiert wird.



Der Cursor (blinkender Eingabestrich) steht anfangs in der ersten Spalte und obersten Zeile (Gruppenplatz 1, Dosierer 1). Wählen Sie zuerst die gewünschte Eingabestelle an, geben Sie dort den neuen Wert ein und schließen die Eingabe mit *ENTER* ab. Der alte Wert ist somit durch den neuen überschrieben. Dabei bewegen Sie den Cursor weiter in die angezeigte Richtung, die Sie mit *F5* ändern können.

Sie können die Eingabewerte bezüglich einer Fütterungsvariante auf eine andere Fütterungsvariante kopieren, um dort z.B. geringfügige Änderungen vorzunehmen - ohne die übereinstimmenden Werte nochmals eingeben zu müssen.

Geben Sie zuerst die Nummer der zu kopierenden Fütterungsvariante ein (z.B. 1) und dann die Nummer, auf die kopiert werden soll (z.B. 5). Die alten Werte der Fütterungsvariante 5 werden gelöscht und mit den Werten der Variante 1 überschrieben. Danach können Sie über die Tafeln 3, 4 die Werte der Fütterung 5 so modifizieren, daß sie Ihren Anforderungen entspricht.

2.5 Dichtekorrektur der Dosierer - Futtermittel

FormDichte	nDichte											
	E	ingabe d	ler Para	meter für	Dichtef	aktore	en		02.10	.2018	12:09:1	1
		Dos 1	Dos 2	Dos 3	Dos 4	Do	is5 - Tr	Dos 6 ockensteher	Dos 7 Hochleiste	D r k	os 8 (F 1	Dos 9 KF 2
DichteKorrekt	turFaktor	100	10	0 100	10	0	100	100	10	0	100	100
untere Schran	nke	50	5	0 50	E	0	50	50	5	o	50	50
obere Schran	ke	200	20	0 200	20	0	200	200	20	o	200	200
-		0		0 0		0	o	0		0	0	0
-		0		0 0		0	o	0		o	0	0
-		0		0 0		0	0	0		o	0	0
-		0		0 0		0	o	0		o	0	0
-												
		м	eldung									
ohne Wäg	jetechnik Art=0/1	ło	ine Wägete	chnik Art=2	n	nit Wäget	echnik A	rt=3/6	mi	t Wäget	echnik A	rt=4
Pos1: auf Anf Spalte position	Pos1: auf Anfang nächste Zeile / F9: Eingabe wiederholen											
spaltenweise F5 1 2 3												
	Beenden ohne	12	entfernen E	NTF	F9	auf	Pos1	4	5	6	0	
Beenden mit Speichern Esc Enter links ab rechts 7 8											9	

In der Tabelle steht für Dosierer in der obersten Zeile normalerweise der Wert 100(%).

Stellt der Computer bei Dosierern mit Wägetechnik (Art 3,4) eine Abweichung zwischen der berechneten und der tatsächlich ausgeförderten Futtermenge fest, trägt er selbsttätig einen entsprechenden Dichte-Korrektur-Faktor ein.

Bei Dosierern ohne Wägetechnik kann der Wert durch eineProbe entweder empirisch oder auch exakt nach der Formelneuer Wert = alter Wert * Istmenge / Sollmenge ermittelt und entsprechend eingegeben werden.fließt zuviel Futter: Wert > 100fließt zuwenig Futter: Wert < 100</th>

Ab der nächsten Fütterung wird der Dosierervorschub mit dem aktuellen Dichte-Korrektur-Faktor entsprechend erhöht (< 100) oder verringert (> 100), um den Sollwert zu realisieren.

Die untere und obere Schranke (Standard 50% und 200%) begrenzen den zulässigen Bereich, der dosiererbezogen von Ihnen verändert werden kann.

Zur Eingabe neuer Werte wählen Sie den gewünschten Dosierer an. An der gewünschten Stelle geben Sie den neuen Wert ein und schließen die Eingabe mit *ENTER* ab. Der alte Wert ist somit durch den neuen überschrieben. Mit *ENTER* bewegen Sie den Cursor weiter in die mit *F5* einstellbare Richtung.

2.6 Vorgabe von Fütterungsreihenfolgen

6			Eingal	be der I	fütteru	ngsreih	enfolg	en			Montag, 22. Februar 2021 13:44:51							
Ç	Juerband		Folge	1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	TS			8	4	6	4	1	0	0	0	0	1	1	2	3	4	
2	Rep			9	6	8	6	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
3	FM			6	3	9	8	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
4	FM			4	8	7	9	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
5	HL			10	9	10	3	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
6	HL			7	7	3	7	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
7	HL			3	10	1	10	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	
8	HL			1	1	5	1	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	
9	HL			5	5	2	5	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
10	HL			2	2	0	2	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
11	-																	
12	-																	
							Daten ein	geben										
	Pos1: auf Anfang nächste Zeile / Spalte positionieren 1 2 3																	
	bee	nden oh	ne Speich	ern F12			entfe	ernen EN	TF	F9	aı	ıf F	osl	4	5	6	0	
	be	enden m	iit Speich	ern Esc				Enter		link	s a	b re	chts	7	8	9		

Während des Tagesablaufes werden zu bestimmten Zeiten Fütterungen mit einer bestimmten Reihenfolge der zu fütternden Bändern gestartet. Diese Reihenfolgen 1-14 (..40) stehen hier in je einer Spalte und können von Ihnen angepaßt werden.

Anfangs steht der blaue Cursor in der ersten Reihenfolge an oberster Eingabeposition. Tippen Sie jetzt auf die gewünschte Position einer zu ändernden Reihenfolge.

Geben Sie jetzt die Bandnummern in der Reihenfolge an, in der später gefüttert werden soll.

Hinweise:

- Geben Sie sinnvollerweise die Reihenfolgen so ein, wie Sie sich Ihren Tagesablauf der Fütterung vorstellen.
- Kombinieren Sie später in der Zeittafel (s.u.) eine Reihenfolge *x* mit einem Fütterungsstart *y*. Reihenfolgen können im Tagesablauf mehrfach benutzt werden.
- Bei doppelt auftretenden Bandnummern innerhalb einer Reihenfolge warnt der Computer. Wenn Sie eine bereits programmierte Reihenfolge überschreiben wollen, ist es deshalb sinnvoll, die alten Werte erst mit "0" zu löschen, bevor Sie neue Werte eingeben.



2.7 Korrektur der Futtermengen (Freßverhalten)

Die Korrekturfaktoren ergeben folgende Auswirkungen:

Wert	Vorschubkorrektur	Futtermenge	Wirkung bei nächster Fütterung
9	+30%	130%	mehr Futter
8	+20%	120%	
7	+10%	110%	leicht erhöhte Fütterung
6	0	100%	normale Fütterung
5	-10%	90%	leicht reduzierte Fütterung
4	-20%	80%	
3	-30%	70%	weniger Futter
2	-40%	60%	
1	-50%	50%	nur die Hälfte des Futters
0	-100%	0%	keine Fütterung (auslassen)
*	-100%	0%	Box dauerhaft nicht füttern

Geben Sie nach einer Trogbonitur Ihre Bewertung der Futteraufnahme für die einzelnen Fütterungsbereiche ein, so wird der Computer bei der (den) nächsten Fütterung(en) die Futtermengen der Dosierer entsprechend drosseln oder anheben.

Standardmäßig stellt der Computer nach dem Füttern automatisch den Standardwert 6 für normale Fütterung ein. *Diesen Wert und die Korrekturschrittweite 10% (1% - 20%) sowie das Rücksetzverhalten nach einer Fütterung (0= autom. Rücksetzen, 1= Werte bleiben erhalten) können Sie nur in den allgemeinen Parametern verändern.* Wenn der Computer eine Fütterung beendet hat, so setzt er (wenn der Wert=0 ist) die Bewertungen der gerade gefütterten Gruppen wieder auf den Neutralwert. Für die in der letzten Fütterung nicht gefütterten Gruppen bleibt der Korrekturwert erhalten - also bis zur Fütterung an diesem Gruppenplatz! Somit ist die z.B. vom Fütterer vorgenommene Bewertung nur für einmal Füttern wirksam. Anderenfalls (Wert=1) bleiben die z.B. vom Anlagenleiter eingegebenen Bewertungen bis zur nächsten Änderung erhalten und somit für mehrere Fütterungen wirksam.

Mit * gekennzeichnete Boxen bleiben dauerhaft gesperrt (z.B. bei Weidebetrieb, längeren Reinigungen und Reparaturen).



2.8 Vorgabe eines Tagesablaufes (Zeittafel)

Zur Anpassung der Vorgabewerte Tippen Sie auf eine bestimmte Stelle auf dem Bildschirm. Sie können jetzt die Startzeit, die Reihenfolgennummer und die Fütterungsvariante eingeben.

Die erste Fütterung um 5.00h ist bereits gefüttert.

Die zweite Fütterung hier: 7, 15, 240, 2, 2, 1 soll noch starten und es sollen die Bänder, die in der Reihenfolge 2 stehen, mit den Werten der Fütterungsvariante 2 gefüttert werden. *Modus=1 ist ein interner Eintrag und zeigt an, daß diese Fütterung heute noch durchgeführt werden muß.*

Während des Tages werden nacheinander die weiteren Fütterungen (hier die gelben Spalten 3,4,7,9) AUTOmatisch gestartet.

Fütterungen, deren Modus=0 ist, sind gesperrt und werden im AUTOmatikbetrieb übersprungen, können aber per HAND (zusätzlich) gestartet werden. (So sind hier ab der 11.Spalte Fütterungen für jeweils nur ein Band vorbereitet, die bei Bedarf per HAND gestartet werden können).

Die Fütterungen werden innerhalb der eingestellten Verzögerung bis Ablauf der angegeben Minuten (240 = 4 Stunden) automatisch gestartet. Ist die reale Verzögerung (z.B. bei Havarien) größer als diese Verzögerungszeit, werden noch nicht realisierte Fütterungen automatisch storniert (Modus=4).

Die Stornierung kann auch per Hand vorsorglich eingestellt / aufgehoben werden.

2.9 Zuordnung der Futtermittel zu den Dosierern, Förderdiagramme

Die Dosierer können bei unterschiedlichen Futtermitteln auch unterschiedliche Förderdiagramme, Trockensubstanzwerte und Namen haben.

FormDiagram	mm																	
685			Zuore	dnung	Futter	sorte->	Dosie	rer une	d Anpa	ssun	g der Fö	orderme	ngen	(02.10.2	018 12	2:12:30)
- The			P1: pro	z. Anteil	Trocken	gewicht	P2	=0/1: für	P1 nicht	berüci	ksichtigen	/ berücksic	ntigen					
Nr.	Futter	sorte	TS %	P2	Nr.	Futtersor	te TS	% P2	2	Nr.	Futters	orte TS	5% P2	Nr.	. Futte	ersorte	TS %	P2
1	Altm	elker	55	0	7	AWS	3	2 0		13	GPS		8 0	19	S	troh	88	0
2	Trocken	steher	50	0	8	AWS 2	3	3 0		14	GPS 2	4	3 0	20	St	roh 2	85	0
3	Hochl	eister	60	0	9	AWS 3	3	1 0	_	15	GPS3	4	5 0	21		-	99	0
4	Vorbe	reiter	33	0	10	Mais	4	2 0		16	Treber		3 0	22		Heu	90	0
5	Jungri	inder	33	0	11	Mais 2	4	2 0		17	Schlem	pe 4	5 0	23	н	eu 2	95	0
6	Färs	en	33	0	12	Mais 3	3	3 0		18	-	4	0 0	24	N	luide	88	0
[Dos	:1	Do	s 2		os 3	Dos	4	Do	s 5	D	os 6	Dos	7	Dos	8	Do	s 9
i i	-			-		-	-		-		Trock	ensteher	Hochle	eister	KF	1	KF	2
Nr.	Sorte	g/s	Sorte	g/s	Sorte	g/s	Sorte	g/s	Sorte	g/s	Sorte	g/s	Sorte	g/s	Sorte	g/s	Sorte	g/s
' <u>'</u>	21	1500	21	1500	2	1 700	21	1000	21	2	24 2	125	3	24	25	185	26	355
2	0	0		0		0 0	0	0			0 0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
				ge	wūnsc	hte Funkti	on anwä	hlen										
						Futt	ersorten Na	men	F4		Nach Ein	gaben stet geben	S ENTER	1	-	2	3	
							TS-Gehalt		F5			auf		4		5	6	0
							P2		F6		links	ab	rechts	7	8	3	9	
Beer	nden oh	ne Spe	eichern F	12		Futte	rsorte im Do	sierer	F7						entf	ernen E	INTE	
Bee	Beenden ohne Spe Beenden mit Spei			Iden mit Speichern Esc gemessene Futtermenge/Sek								Enter						

Zur richtigen Umsetzung Ihrer Vorgabewerte (Tagesfuttermengen) benötigt der Computer für jeden Dosierer das richtige Förderdiagramm. Für jeden Dosierer können ein bis mehrere (typische) Futtersorten (Komponenten) zugeordnet werden, sodaß bei saisonalem Einsatz mehrerer Futtermittel über einen Dosierer eine schnelle Umschaltung auf bereits vorher existierende Werte realisiert werden kann.

Mit der Taste *F7* und der Cursortaste *rechts* erreichen Sie die Stelle, in der Sie einem Dosierer die Nummer seiner aktuellen Sorte/Komponente mit Namen und Trockensubstanzwert zuordnen können. In der Bildschirmmitte zeigt Ihnen der Computer in der ersten Zeile die gespeicherte Zuordnung der Sorte/Komponente zu dem Dosierer an. Diese können Sie ändern (siehe obere Tabellenhälfte) oder darunter weitere (typische) Komponentennummern hinzufügen.

Mit F8 haben Sie die Möglichkeit, die Förderleistung dieses Dosierers bei dieser Komponente neu einzugeben.

Zur Ermittlung eines Förderdiagrammes schalten Sie (außerhalb der Fütterung haben alle Dosierer 50% Vorschub) mit dem Vor-Ort-Schalter den Dosierer für eine bestimmte Zeit ein und fangen das Futter auf. Notieren Sie sich folgende Werte:

- Dosierernummer, aktuelle Sorte/Komponentennummer, Trockensubstanz-Gehalt

- Dosierzeit in Sekunden, Nettogewicht,

Beispiel:	D8 mit Komponente 25 läuft 20 Sekund	len.		
	Dabei fallen 9,0 kg (OM) Futter bei 889	% TS.		
	=> In Trockenmasse gerechnet fallen	7,920 kg.	Das sind	396 g/sec.

 \rightarrow Tippen Sie unter Dosierer 8 und [g/s] auf den alten Wert (hier 185) und geben den neuen Wert 396 ein. Schließen Sie die Eingabe des neuen Wertes immer mit der Taste ENTER ab!

Tippen Sie danach noch einmal auf die KomponentenNummer (links neben der geraden neue angegebenen Fördermenge) und ENTER: der Computer weist jetzt dem zugeordneten Dosierer das neue Förderdiagramm zu.

2.10 Vorgabe von Schranken für den Futterverbrauch

Hier können Sie dem Computer die Überwachung/Warnung/Einhaltung bestimmter Fütterungsobergrenzen anweisen. Diese Funktion wird kaum genutzt.

FormSchr	anken																				
Carlo	t		Е	rste un	d zweit	e Schr	anke z	ur Kont	rolle d	er gefütt	terten 1	Tagesm	nengen			28.	11.20	10 19:	12:46		
IFS															m	ax. zul	ässige l	lenge	2	00%	
						10				FR		Cohrank	- 1	1	W	arnun/	g für Me	nge >:	1	15%	
			Umsci	naiten: 5	chranke	I<->ties	amt-Pro:	zente		0		schiani									
			auf vo	rhergehe	nden Da	sierer po	sitionier	en>		F3	1	l	F4		<	auf näcl	hsten Do:	ierer pos	itionier	en	
	Ban	i j		1		2		3		4	!	5	6			7		8		9	
	Box/6	iP		1		2		3	-	4		5	6			7		8		9	
	1		# 115	200	115	200	115	200	115	200	115	200	115	200	115	200	115	200	115	200	(
	2		115	200	115	200	115	200			115	200	115	200	115	200	115	200	115	200	(
	3		115	200	115	200													115	200	í .
	4		115	200	115	200															1
																					í .
																					ĺ .
													· · · · · ·								İ.
																					L
								Daten	einge	ben											_
Pos1: auf Anfang nächste Zeile / Spalte Hilfe spaltenweise F5 1 2 3																					
F9: Ein wieder	ngabe holen	b	eend	en ohn	e Speid	chern F	12	entf	ernen	ENTF		F9	auf	Pos1		4	5		;	0	
			been	beenden mit Speichern Esc					Enter		- li	nks	ab	recht	5	7	8				

Der erste Grenzwert warnt den Fütterer, wenn er trotz Erreichen der Tagesfuttermenge * Grenzwert1 an der Box noch weiter füttern will.

Beispiel: Am Band 5 stehen Altmelker und Trockensteher. Diese Tiere heben eine größere Futteraufnahme, als sie in diesem Stadium bekommen dürfen. Die Fütterer sind dort geneigt, die Tiere zu überfüttern. Beschränken Sie die Futtermenge wie folgt:

Grenzwert1 = 105 %	hier erfolgt eine Warnung, aber das Füttern ist noch möglich,
Grenzwert2 = 130 %	hier erfolgt eine automatische Streichung dieser Box für diesen Tag.

Am Band 6 stehen die Frischmelker. Diese Tiere dürfen auch mehr Futter bekommen, als sie in diesem Stadium aufnehmen wollen. Sie geben also entweder keine oder etwas höhere Grenzwerte ein:

 $\begin{array}{rcl} Grenzwert1 = & 0 \ \% & oder & 150\% \\ Grenzwert2 = & 0 \ \% & oder & 200\% \end{array}$

Ist der Grenzwert1 =0 und Grenzwert2 >0, so erfolgt keine Warnung, sondern nur eine Sperrung der Box, sofern die Menge erreicht ist.

Ist der Grenzwert1 >0 und Grenzwert2 sehr hoch, so erfolgt in der Praxis nur eine Warnung, aber keine Sperrung.

2.11 Dosierer-Einstellungen

Wenn Sie die Funktion "Dosierer-Parameter" angewählt haben, wählen Sie mit F3 / F4 den gewünschten Dosierer.

	The second	Date	n fü	ir Dosierer u	ınd Zu	bringerbän	der				Моп	tag, 22. Fe	ebruar 2	2021 1	3:48:3	3	
11 3	-					Frischmelk	er										
	auf v	orhergehenden Dosi	erer p	ositionieren>	F3	2	I	F 4	<auf näo<="" th=""><th>chsten Do</th><th>sierer po:</th><th>itionieren</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></auf>	chsten Do	sierer po:	itionieren					
drz	%					Waage					Fi	illstand		ZF-Nr	Mod	Ein	Aus
1300	2	Art	2	DosPrüfprozent	e 0	DAU-Nr.	2	I Bitmas	ke	0	A	DU-Kanal .1 n Sensor=0)	0	1	2	2	35
3276	5	Modus	1	SiloPrüfmenge[kg	;] 0	ADU-Nr.	0	Drehzahl Pro für Art=6 best	zente	0	F	Anzahl der S-Sensoren	2	2	0	0	0
6553	10	Medizin	0	SiloPrüfinterval	u 0	Meßwertbeitrag	0	Zeitschranke für Art=6		0	-	P0 Dos ist leer)	22000				
13106	20	Laufzeit	24	SiloNumme	r O	Meßwertfenster	0	frei		0	(D)	P100	13000				
19660	30	Nachlaufzeit	7	Streutromme	1 0	Eichfaktor 1	0	Faktor für EFI		0	Abs zur St	tand Sensor	0				
32768	50	Alternativ-Dos	0	Fhaus/Stall: 0/	1 0	Taragewicht	0	Normierzeit [s] rene Dos.	0	Vor	schub mm/s	7				
52424	80	LZ ->Meßstelle	0	Verzög. Ein	n 10	MinMenge	0	frei	ene bosi	0	M	inimalHöhe	45				
65530	100	sorteModus	0	Verzög. Au	s 40	MaxMenge	0	LZ bis Überga	be an HB	14	Höh Wieder	e für autom einschalten	60				
					Da	ıten eingeben											
					Posl: auf A	nfang nächste Spalte F9: Eingab	e positionie e wiederho	ren	Hilf	îe 👘		1	2		3		
		beenden ohne S	peich	ern F12		entfernen E	NTF	F9	auf	f]	Posl	4	5		6	0	
		beenden mit Sp	peiche	ern Esc		Enter		links	ab	r	echts	7	8		9		

Die Spalten 1 und 2 sind eine dosiererbezogene Umrechnungstabelle zwischen interner Drehzahl und prozentualer Förderleistung. Hier können Dosierer-spezifische nichtlineare Förderverhalten angepaßt werden.

Mit der Art wird festgelegt, wie der Dosierer vom Computer anzusteuern ist:

- Art 1: Dosierer mit einfacher Vorschubregelung: beim Einschalten wird der gewünschte Vorschub (in %) eingestellt,
- Art 2: wie Art 1, jedoch erfolgt eine automatische Berechnung des
- Vorschubes entsprechend Futterration und Tierzahl,
- Art 3: wie Art 2, mit Wägetechnik, automatische Dichtekorrektur,
- Art 4: wie Art3, mit vorgeschaltetem Silo, aus dem beim Erreichen
- der Minimalmenge automatisch der Dosierer befüllt wird.
- Art 5: Dosierer mit nachgeschalteter Bandwaage
- Art 6: Dosierer mit Wägetechnik bzw. ein Mischwagen, der direkt auf das Hauptband füttert

Die Festlegung der Dosiererart erfolgt bei der Installation der Computersteuerung und sollte nicht geändert werden!

Mit der *Modus*=1 wird der Dosierer in der Tabelle ""Anzahl Abstreifung" freigegeben. Diese Einstellung ist für die Grobfutterdosierer sinnvoll, die die Trägerkomponenten für die Zuschlagkomponenten (Modus=0) wie Kraftfutter, Soja, Mineralfutter, Propylen … Die Dosierer mit Modus=0 werden automatisch an die Laufzeit der Grobfutterdosierer angepaßt. Medizin=0 ist Standard, d.h. der Dosierer wird entsprechend der Trogbonitur (Korrekturfaktor) bei der Fütterung angepaßt. Dosierer, die ein Futtermittel zugeben, das (wie Medizin) mit einer bestimmten Tagesmenge verabreicht werden muß (z.B. Propylen, bestimmte Mineralien), erhalten Medizin=1. Damit wird die Anpassung der Dosiermenge entsprechend der Trogbonitur-Korrektur ausgeschaltet.

Die *Laufzeit*, die vom Einschalten des Dosierers bis zum Erreichen des Futters am Futterhausende/Stallanfang vergeht. Ist der Dosierer nicht im Futterhaus, sondern im Stall (*Fhaus/Stall=1*), dann wird der Dosierer Laufzeit-sec nach dem Übergang Futterhaus \rightarrow Stall eingeschaltet. Nach dem Ausschalten fördern einige Dosierer technisch bedingt noch einige Zeit Futter auf das Band. Diese Zeit in sec bei *Nachlaufzeit* eingegeben bewirkt, daß der Computer den Dosierer um diesen Zeitbetrag zeitiger ausschaltet, damit die Futterströme der einzelnen Dosierer synchron auf dem Hauptband und damit in der Futterkrippe aufhören. *AlternativDosierer*=0. Ist ein Dosierer kaputt, so kann ein AlternativDosierer (Nr > 0) sein Futter mit übernehmen. Achten Sie in diesem Havariefall auf die richtige Futtersorte im AlternativDosierer.

Lz-Meßstelle ist die Laufzeit vom Dosierer Art 5 bis zur nachgeschalteten Bandwaage.

sorteModus=0. Bei =1 schaltet der PC den Dosierer automatisch zwischen verschiedenen Futtersorten um.

Die Angabe der folgenden Werte ist nur für Wäge-Dosierer (Art 3,4,5,6) sinnvoll.

- Die Eingabe der MinMenge "0" besagt, daß der Computer keine Reaktion beim Leerwerden des Dosierers zeigen soll. Ansonsten schaltet der Computer beim Erreichen der MinMenge>0: Dosierer der Art 3,5,6 die Fütterung aus und zeigt eine Störmeldung " Dosierer nachfüllen " an, Dosierer der Art 4 das dem Dosierer vorgeschaltete Silo an, um während der Fütterung den Dosierer nachzufüllen. Die Eingabe der MaxMenge legt fest, wieviel Futter der Computer in den Dosierer der Art 4 füllen soll. Jedem Dosierer der Art 4 wird mit SiloNummer ein eigenes Silo zum Nachfüllen zugeordnet.
- Mit *ADU-Nr* wird dem Wäge-Dosierer der Eingangskanal der Wägeelektronik zugeordnet.
- Die Werte *Eichfaktor* und *Tara* justieren die Wägesignale der Dosierer der Art 3,4 auf kg und in netto. Die Werte *Meßwertbeitrag* und *-fenster* beruhigen schwankende Wägesignale. Diese Angaben erfolgen bei der Installation der Dosierer und sollten nicht geändert werden.
- Dosprüfzeit ist eine Prüfzeit in sec, nach der der Computer feststellt, ob der Wägedosierer verstopft ist. Wenn kein oder zuwenig Futter aus dem Dosierer kommt, wird die Fütterung angehalten und der Fehler angezeigt. Damit durch evtl. Meßwertschwankungen bei geringen Förderströmen nicht vorzeitig eine Fehlermeldung erfolgt, liegen die Werte anlagenabhängig im Bereich von 60 bis 350 sec. Siloprüfzeit ist eine Prüfzeit in sec, nach der der Computer feststellt, ob das dem Wägedosierer der Art 4 vorgeschaltete Silo verstopft ist. Wenn kein oder zuwenig Futter aus dem Silo kommt, wird die Fütterung angehalten und der Fehler angezeigt. Damit durch evtl. Meßwertschwankungen bei hohen Förderströmen nicht vorzeitig eine Fehlermeldung erfolgt, liegen die Werte anlagenabhängig im Bereich von 60 bis 150 sec.

Grobfutterdosierer und Strohreißer laufen mit großen Motoren an den Fräßeinrichtungen. Damit diese Stromfresser bei einer Fütterung für mehrere Bänder nicht kurzfristig aus- und wieder eingeschaltet werden, kann mit *Streutrommel* eine Leerlaufzeit in sec eingegeben werden. In den Pausen zwischen den Dosierungen, die kürzer als dieser Wert sind, schaltet der Computer nur die Vorschubeinrichtungen (Rundtrieb, Kratzerkette) aus. Die Nutzung dieser Stromsparschaltung ist jedoch nur bei einigen Futtersorten möglich (beim Mais beispielsweise geht es nicht).

Mit dem Schalter *FH/Stall* wird festgelegt, ob der Dosierer im Futterhaus (Wert=0, Standard), oder im Stall (Wert=1) sich befindet. Der Dosierer mit Wert=0 wird entsprechend seiner Laufzeit vor Erreichen des Futters am Stallanfang eingeschaltet, der Dosierer mit Wert=1 wird <u>nach</u> dem Erreichen des Futters am Stallanfang eingeschaltet.

Grobfutterdosierer, Strohreißer, KF-Dosierer mit Quetsche usw. haben zusätzliche Hilfsmotore (Streuwalzen, Häcksler, Quetsche). Die vorschubbestimmenden Antriebe (Kratzerboden, Rundtrieb, KF-Spirale) werden in 100ms-Taktung entsprechend der Werte (*VerzögEin, VerzögAus*) verzögert eingeschaltet bzw. laufen die Hilfsmotore beim Ausschalten entsprechend nach. Im Beispiel oben geht der Kratzeboden 10*100ms also 1 sec später an, während die Streuwalzen beim Ausschalten 4 sec nachlaufen.

Mit der *DAU-Nr* wird dem Dosierer der Analog-Kartenausgang für die Drehzahlausgabe zugeordnet. Standardgemäß ist DAU-Nr gleich Dosierernummer. Ggf. kann hier ein anderer, freier DAU-Kanal gewählt werden.

Dosierer mit Füllstandsmessung und autom. Vorschubkorrektur (ADU-Kanal1 > 0) haben idR mehrere Sensoren (Anzahl FS-Sensoren). Mit P0 und P100 werden die FS-Werte auf 0% und 100% Füllstand kalibriert. Abweichungen von 100% werden in der Fütterung automatisch ausgeglichen. Bei Unterschreiten einer MinimalHöhe (z.B. 30%) stoppt die Fütterung. Bei Überschreiten der Höhe für autom. Einschalten (z.B. 70%) setzt der PC die Fütterung fort.

Im Futterhaus können mehrere Zubringereinrichtungen (Sammel-, Austragebänder, Sammelschnecken u.a.) das Futter von den Dosieren zum Haupttransportband bringen. Der Computer nennt diese Fördereinrichtungen einheitlich ZF1, ZF2 ... "Zubringer im Futterhaus". Welche ZF bei welchem Dosierer eingeschaltet werden müssen, erfährt der Computer mit *Mod*=1 / 2 unter dem jeweiligen ZF. Nichtbenötigte ZF erhalten eine "0". Mit *VE-Zeit* wird eine Verzögerungs- / Vorlaufzeit beim Einschalten des betreffenden ZF eingestellt. Bei *VA-Zeit* steht die notwendige Verzögerungszeit zum Ausschalten des ZF, um das Futter nach Ausschalten des Dosierers vollständig vom ZF laufen zu lassen. Um beim Füttern mehrerer Bänder in den kurzen Dosierpausen zu verhindern, daß die ZF nur kurz aus- und wieder eingeschaltet werden, sollten die VA-Zeiten etwas größer als die Dosierpausen (i.d.R. 10 bis 30 sec) sein. Mit *ESC* gelangen Sie zum Untermenü "Dateneingabe" zurück.

2.12 Anlagenparameter

Diese Tafel enthält anlagenspezifische Werte, die nicht geändert werden dürfen. Deshalb ist diese Datei paßwortgeschützt.

anlagenspezifis	che Parameter	MVA	"Saaleaue	" Reichar	rdts	werben			Montag,	22. Febru	ar 2021 1	3:52:27				
Anzahl: Dos, HB, ZB-Fhaus, QI	B, frei, GP, Anfahrw., Stops., Bereits	chaft			1	20,1,2,10,0,10,1,	1,1									
Anzahl Varianten(fütterungMa I/O-max,DAU-maxADU-max,I/	x), Länge Zeittafel, Anzahl Folgen, l O,DAU,ADU	JSB-Anzahl an			2	40,40,40,16,8,8,1	12,1,0									
Art HB, Art VW, z80Variante, P Laufzeit/PositZeit*1000, weite	osit. HBVS/VW, Richtung HBVS/VV ere 2*3 Parameter ! siehe Hilfe !	V, Art HBVS,			3	1,1,0,0										
Anzahl Boxen für jeden GP !! Anzahl Parameter=Anzahl	GP !!				4	4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	2									
Nummer QB für jeden GP !! Anzahl Parameter=Anzahl (GP !!				5	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	10									
Position am QB für jeden GP !! Anzahl Parameter=Anzahl	GP !!				6	1,	1									
GP wird mit/ohne AQ oder FA	bedient KEB per Computer/Hand s GP !!	chalten (1/0)			7	1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1	1									
Nr. QB->Nr. AS/VW oder Nr.	QB> PositNr. HBVS oder VWVS				8	1,2,3,4,5,6,7,8,9,	D									
Zuordnung Nr. QB>Richtung	AS/VW				9	1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2	2									
Typ: (1,10,11, 2,21,23, 3, 31)=A	bstreifer(Falkensee, Penig, mit Kla	ppe),			10	2,2,1,1,2,2,2,2,2,2	2									
4= vertenwagen mit Reversiert Positionieren AS/VW : 0 für N	ein 1 für Ja nach Anfahrwarnung	QBII			11	1,0,1,0,1,0,1,0,0,0										
dosStallseite[dosAnz]: 0/1/2: D	QB !! os. bedient: beide/linke/rechte Stall	seite			12	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	,0								
qbPosit[qbAnz]: Posit. QB bzgl	LHB(1/2)				13	1,1,1,1,1,1,1,1,1										
hbRichtung[qbAnz]: 1/2: für G	urt des HBVS/letzter Abschnitt HB l	ugl QB			14	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1										
qbhb[qbAnz]: Zuordnung QB	>HB (oder HB-Abschnitt)				15	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1										
Typ QB 1: Überkopfband T2	27, T228, T229	- Chabaita Da	_		16	1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	1									
USB-Linie: Anfwg., Notaus, Sto QB: Bereit, AS, QB, AQ, Dist.,	ops., Störm., ZF, HB, ZS, Silo, Dos., "I ES, dosNB, Blinker, KEB: Bereit, A	aur Arbeits-Po: Fütt.'' S, Keb, Dist., Es	s. S	17 0,0,1,1,2,10,17,18,24,63,64,66,74,76,24,80,23,111												
vorzeitiges Einschalten der QB	(in Selc.) [qbAnz]				18	2,	2									
Laufzeit vom HB bis zum AQ a	m QB (in Selt.) [qbAnz]				19	2,	2									
weitere USB-Linien: VB, verfal	arbarer VW, Restfutterstrecke				20	12										
Parameter der Zeile	- getrennt durch Komma -	en> Enter	11ter 20.1.2.10.0.10.1.1.1													
			Ľ			-										
F1 / F2 / F4: 1) wähle Z Hilfe 2) wähle Hi	F2 / F4: 1) wähle Zeile 1 / 2 / 4 an e 2) wähle Hilfe an/ab		Fl	F2		F4	TUE	Duct	Komma	1	2	3				
H CHA	beenden ohne Spei	chern F12		entfernen	EN	TF	Hille	PTOL	auf	4	5	6	0			
	beenden mit Speic	hern Esc		Ente	er		links	ab	rechts	7	8	9				

weitere USB-Linien: VB, verfal	hrbarer VW, Restfutterstrecke		20	12							
Rieselfutter: Zykluszeit[s], La	ufzeit[s], QB1+2Paramter, QB2+2Parameter		21	180,10,9,0,0							
Restfutterstrecke: Anzahl RB,	dann für jedes KEB: EVZ, AVZ für die RF-Strecke		22	0							
Zeile23			23	0							
letzte Zeile24			24	0							
Parameter der Zeile	e - getrennt durch Komma - aktualisieren> l	Enter		l 0							
F1 / F2 / F4: 1) wähle Z Hilfe 2) wähle H	eile 1 / 2 / 4 an ilfe an/ab	Fl	F2	F4	Hilfe	Prot	Komma	1	2	3	
12 Can	beenden ohne Speichern F12	fernen El	NTF	IIIIe	1100	auf	4	5	6	0	
	beenden mit Speichern Esc		Enter links ab rechts 7 8 9								

2.13 allgemeine Parameter

Diese Tafel enthält ebenfalls paßwortgeschützte Einstellwerte. Hier sind auch die Anwenderpaßworte und die Aktivierung für bestimmte Dateien Ihrer Auswahl. Bei Bedarf rufen Sie den Hersteller – KLUGE-Automatisierung, 0171-7775216 – an.

allgemein	o Para	meter	FLAF	MVA Langenherg	1	Montag. 26. August 2019 08:34:11	
	e F al a	Basewort2 (Dataion)	2010	Zoittafal (zoittafal)		Fütterung (realSimuliar)=1/2	1
	10	(c code2)	2013	(1/2: für HAND/AUTO)	2	(reassimuliert) = 1/2	· ·
Vorlauf für HB	3	Paßwort Aktivierung	11071	Beginn Fütterungstag	3	Anzahl Futtersorten/Druckseite(anzT)	18
Posit.Zeit f. AS/VW	0	1. Schranke Tagesmenge	0		0	Spaltenbreite für Drucken Prot (breiteT)	9
(t_ab)		(0, 100200 %)		BitMaske3		Anzahl Zeichen + 1 Leerzeichen	
(positAQ Seite < qLücke)	2	(0,1.Schranke200%)	U	Trell		r*(1/100)=Breite in Zoll	50
Årt verfahrbarer VW-Posit.	0	Standardkorrekturpunkt	6	frei2	0	Spaltenbreite f. Drucken Tfm(breiteTfm)	9
(0: HB aus, 1: HB an) Richtungswechsel Band	4	für Prozente (c_kp) Standardkorrekturwert	10	frei3	0	Anzahl Zeichen + 1 Leerzeichen Ü/T/W/M/W1-Prot sofort anzeigen	0
bei QB/VW (c_vw)		in Prozenten (c_kw)				(für c_prot=1/2/3/4/5) sonst c_prot=0	
Lücke auf HB für	0	Korrekturpunkt->Standard	0	frei4	0	frei	0
Lücke auf HB für	0	Maske für Leerlauf	0	frei5	0	frei6	0
"rückwärts" (zLücke)		HB + ZB (c_maskezb)					
"gegenüber" (gLücke)	20	bereitschaftslampen aus bei Abbruch(gb lampe=1)	0	Zykluszelt f. Stormeldung	1800	Trei	0
Verzögert aus: AS hoch	0	Schranke Endlageschalter	40	Maske f. DosParameter-Anzeige	2	frei	0
VW raus HB (asverzög)	0	am QB (v_endlage)	0	0/1: Waage OM/TM, 0/2: Drz absolut,	0	Anzahl Tage für Bereich-Protokoll	7
Verteilerband aus (c_hb)	v		Ŭ	BSG-Verzögerung	Ů	(protBereich)	
Anfahrwarnung, wenn	0	Warnung bei Fortsetzung	0	Stellen f. Abstreifungen	1	PC-Neustart 0: nein	0
Passwort1 (Programm-	0	Anzahl FS-Messwerte	20	(abstrstellen) frei	1	Futterhaus(0/1/3) Büro(0/2/4) für	3
zweige) (c_code1)		(fsMesswerteAnz)				serverKlient (Siehe Notizen)	
Paßwort Aktivierung	0	Anzahl Futtersorten	96	DosDrehzahl (dzHalb) für Messungen	16384	autom. Datensicherung auf USB	1
Anz. Ziffern für Prozente	6	max. Abstreifungen	1	Dichtefaktorkorrektur	5	IO-Kartentyp USB-alt: 0=uralt, 1,2=alt,	4
(prozstellenAnz)		(abstreifMax)		(dichteProzent)		neu: 3=USB, 4=FTP	
externe_rim=0/1.wein/3a	v	ITEI	v	i i e i	U U	D=0, E=1, F=2, G=3, Z=23	v
		Daten eingehen + Fnt	er	,		,	
		Daten eingestell + Ein	~-				
						1 2 3	
handen abna Smeichan	E14	The second se	re:	aut			
beenden onne Speichert	1112	entiernen E.N.		aur	minus	4 5 6	0
beenden mit Speichern	Esc	Enter					
occurate int Spetchern	Lat	Liitei		links ab	rechts	7 8 9	

2.14 Zusatz- und Retteparameter

Diese Einstellwerte sind z.B. aktuelle Protokoll-Datumsangaben. Ändern Sie diese Daten nicht.

FormRetteParameter										
Zusatz-Paran	neter	MVA 193	0 Zwönit	z			02.	10.201	8 12:16:5	56
Fütterungstag	2	Monat für Kopie Debug	9		Version	1809	49			0
(tūtt l ag) Fūtterungswoche (fūttWoche)	40	monatDebug 18	O		34	0	50			0
Fütterungsmonat (füttMonat)	10	19	0		35	0	51			0
Fütterungsjahr (füttJahr)	2018	20	0		36	0	52			0
Tag für Protolldatei (protTag)	0	21	0		37	0	PC-Neusta	rt 1:akt	tiv	0
Nr. Fütterung/ Protokoll (nrFüttDaten)	1	22	0		38	0	54			0
7	0	23	0		39	0	55			0
8	0	24	0		40	0	56			0
9	0	25	0		41	0	57			0
10	0	26	0		42	0	58			0
11	0	27	0		43	0	59			0
12	0	28	0		44	0	60			0
13	0	29	0		45	0	61			0
14	0	30	0		46	0	62			0
15	0	31	0		47	0	63			0
16	0	32	0		48	0	64			0
		Daten eingeben								
							1	2	3	
beenden ohne Speichern F12		entfernen	ENTE		auf		4	5	6	0
beenden mit Speichern Esc		Enter		links	ab	rechts	7	8	9	

2.15 USB-Adressen

Während der Fütterung benötigt das Programm diese Adressen zur korrekten Arbeit mit der Elektroanlage. Diese Adressen sind paßwortgeschützt und dürfen nicht geändert werden.

Core		AdressNummern der IO -	Karten						02.1	0.2018	12:17:56	
	USB-/FT	P-Karte (binār24Vdc)	DIP	IP	USE	-/FTP-Karte	(analog)				DIP	IP
1:	0 - 15	Anfahrw., NOT, ZB1 - 8, HB1 - 6	1	1	17:	DAU 1	Drehzahl-Aus	sgang fū	r Dos. 1 -	8	128	128
2:	16 - 31	HB 7 - 8, Silo 1 - 6, Dos. 1 - 4	2	2	18:	DAU 2	Drehzahl-Aus	sgang fū	r Dos. 9 -	15	129	129
3:	32 - 47	Dos. 5 - 12	3	3	19:	DAU 3	Drehzahl-Aus	sgang fü	r Dos. 16 -	24	130	130
4:	48 - 63	Dos. 13 - 20, Dos. 21 - 26	4	4	20:	DAU 4	Drehzahl-Aus	sgang fü	r Dos. 25 -	32	0	0
5:	64 - 79	Querband 1,2	5	5	21:						0	0
6:	80 - 95	Endschalter QB 1,2 QB 3,4	6	6	22:						0	0
7:	96 - 111	Querband 3,4 mit Endschalter	7	7	23:						0	0
8:	112 - 127	Querband 5 und 6	8	8	24:						0	0
9:	128 - 143	Endschalter QB 5,6 QB 7,8	9	9	25:	ADU 1	Waage 1-	8 /	Füllstand		64	64
10:	144 - 159	Querband 7,8 mit Endschalter	10	10	26:	ADU 2	Waage 9-	16 /	Füllstand		65	0
11:	160 - 175	Querband 9,10	11	11	27:	ADU 3	Waage 17-	24 /	Füllstand		0	0
12:	176 - 191	Endschalter QB 9,10 QB 11,12	12	12	28:	ADU 4	Waage 25 -	32 /	Füllstand		0	0
13:	192 - 207	Querband 11,12 mit Endschalter	13	0	29:						0	0
14:	208 - 223	Querband 13,14	14	0	30:	USB:			P-Adresse 1	. Teil	0	192
15:	224 - 239	Endschalter QB 13,14 QB 15,16	15	0	31:	USB:			P-Adresse 2	. Teil	0	168
16:	234 - 255	Querband 15,16 mit Endschalter	16	o	32:	USB:			P-Adresse 3	. Teil	0	100
1		USB-Nr. / 4.IP-Adress	se	einge) ber	n						
						_			1	2	3	
	eenden oh	ne Speichern F12	entfer	nen ENT	F		auf		4	5	6	0
	beenden m	nit Speichern Esc		Enter		links	ab re	echts	7	8	9	

2.16 spezielle Parameter für zusätzliche Stallbänder

In der Tafel Shift + F9 stehen paßwortgeschützte Einstellwerte für die Zuordnung zusätzlicher Zwischenbänder im Stall zu den jeweiligen Querfutterbändern. Weiterhin werden hier Laufzeiten des Futters über diese Zwischenbänder eingestellt.

FormZbStall			
Parameter für Zubringerbänder und zusätzliche Hauptbänder		MVA 1930 Zwönitz	02.10.2018 12:18:41
AS/VW als Verteiler:Anzahl.[Nr.,Typ,Variante,HBa,HBe,Zeit_EIN,AUS ab Stallanfar HBa/HBe jeweils 1. HB für Anfangslage/Arbeitslage des AS/VW VB als Verteilband: Anz VB.[HBa,HBe,IZa,IZe] Stall 1<-HBa<-VB->HBe->Stall2 LZa/LZe: LZ Futter HBa<-VB->HBe Tore auf HB: Anzahl.[Nr. Tor,Typ Tor,Position Tor,Abstand Tor,p1,p2]	1 2 3		
frei	4		
HB Stall : Anzahl HB's,(Zeit_EIN,Zeit_AUS ab Stallanfang,)	5		
frei.	6		
frei	7		
frei	8		
frei	9		
HB->UZB's: Anzahi QB,(QB,Typ, UZB,RI UZB,0) (QB,Typ,zQB,0,0) (QB,Typ,ZB,LZ ZB,zQB) Typ=0:UZB->QB 1:UZB->zQB->QB 2:UZB->zQB->ZB->QB HB->ZB->QB: Anzahi QB,(Nr. QB,Nr.ZB,LZ ZB)	10 11		
HB->zQB->QB: Anzahl QB,(Nr. QB,Nr.zQB,LZ zQB,LZ zAQ)	12		
HB->ZB->ZB->QB: Anzahl QB,(Nr. QB,Nr. ZB1,LZ ZB1,Nr. ZB2,LZ ZB2)	13		
HB->ZB->zQB->QB: Anzahl QB,(Nr. QB,Nr.ZB,LZ ZB,Nr. zQB,LZ zQB,LZ zAQ)	14		
HB->zQB->ZB->QB: Anzahl QB,(Nr. QB,Nr.zQB,LZ zQB,LZ zAQ,Nr. ZB,LZ ZB)	15		
HB->zQB->ZB1->ZB2->UZB->QB: Anz QB, (Nr. QB, Nr.zQB, LZ zQB, LZ zAQ, Nr. ZB1, LZ ZB1, Nr. ZB2, LZ ZB2, Nr. UZB, LZ UZB, Richtung UZB) frei	16 17		
frei	18		
Daten eingeben			

	Hilfe		Komma		1	2	3	
beenden ohne Speichern F12	entfernen ENTF		auf		4	5	6	o
beenden mit Speichern Esc	Enter	links	ab	rechts	7	8	9	

3. Fütterung

3.1 Automatischer Start und Handstart

Aus dem Hauptmenü heraus können Sie mit der Taste F1 die Fütterung starten und es erscheint folgendes Bild:



Im AUTOmatik-Betrieb startet der Computer beim Erreichen der Startzeit die entsprechende Fütterung.

Mit der farblichen Darstellung wird angezeigt, welche Fütterungen bereits durchgeführt wurden (grau) und welche noch durchgeführt werden sollen (gelb). Stornierte Fütterungen (weiße Darstellung) werden im AUTO-Modus nicht ausgeführt sondern zur nächsten Fütterung übersprungen. Tritt eine längere Fütterungspause ein (z.B. mehrere Stunden aufgrund einer Havarie), storniert der Computer länger zurückliegende Fütterungen selbsttätig und holt nur die Fütterungen nach, die innerhalb der eingestellten Nachholzeit liegen (werksmäßig auf 240 Minuten gestellt).

Der Fütterer kann mit der *F1*-Taste zwischen AUTO und HAND umschalten. Im HAND-Modus zeigt der Computer die aktuell nächste Fütterung an (roter Balken) und der Fütterer startet eine angewählte Fütterung erst durch die Bestätigung des Fütterers mit der *ENTER*-Taste. Mit der *Pos1*-Taste können einzelne oder mehrere Fütterungen storniert werden oder deren Stornierungen wieder aufgehoben werden. Im HAND-Modus kann der Fütterer den roten Balken auch auf eine stornierte Fütterung schieben und dann mit der *Enter*-Taste trotzdem starten.

Zum nächsten Wechsel zur Frühschicht werden alle Fütterungen wieder aktiviert: mit gelber Darstellung als noch zu füttern dargestellt. Sämtliche Stornierungen sind somit aufgehoben.

3.2 Anzeige und Kommandos in der Fütterung

Service: 0171-77	77521	6				1	MVA G	rieshein	1, n	nit Sign	um = 5s				М	ontag	, 26. A	ugust	2019 () 8:4 7:]	1	
AUTO F1			STOP	F2		F	ortsetz	en F	3	Fütt	erung i bee	nach d nden (i	iesem H F6)	Band		Abbru	ich F4		:	ENDE	(ESC)	
Fütterung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Startzeit Stunde Minute Folge Fütterung	5 0 240 1 1 2 0 0	0 0 240 1 1 0 0	7 15 240 2 2 1 0 0	11 20 240 3 3 1 0 0	0 240 1 1 0 0	0 0 240 1 1 0 0 0	17 15 240 4 1 1 0 0	0 240 1 1 0 0	21 0 240 5 3 1 0 0	0 0 10 10 0 0	0 0 11 1 0 0	0 0 12 1 0 0	0 0 13 1 0 0	0 0 14 1 0 0	0 0 15 1 0 0	0 0 16 1 0 0	0 0 17 1 0 0	0 0 18 1 0 0	0 0 19 10 0 0	0 0 20 10 0 0	0 0 21 11 0 0	0 0 22 1 0 0
Futterband	5	3	6	7	8	1	2	10														
(Bandname)																						
Dosierer	D 2	D 5	D1	D 9 Rance	D 3	D 8	D 12	D 20	D 6	D7	D 10	D 14	D 13	D 15	D 16	D 17	D 18					
Restlaufzeit Querband Box Drehzahl [%] Gewicht OS / Füllst.%	12 6 6 1 50%	12 6 6 1 12%	14 6 6 1 35%	14 6 1 17%	19 6 6 1 20%	23 6 6 1 19%	23 6 6 1 84%	24 6 6 1 16%	25 6 6 1 42%	25 6 6 1 37%	25 6 6 1 41%	25 6 6 1 28%	26 6 6 1 59%	26 6 6 1 20%	28 6 6 1 15%	28 6 6 1 50%	33 6 6 1 24%					
Ges.Menge OS [kg]	574	64	4176	259	1729	232	30	15	381	280	199	16	30	10	15	2	19		R	.ieselfutter	beräumung	
VL HB ZF Silo ZS	HB 1	ZF 1	ZF 2	Z\$ 1																		
Übergabestation	1	35																				
Futterband GP	5	6																	QBR		ſ	
Box	1	1																				
Zeit Abstreifer	17	50																	AQR			
Abstreifungen	1	2																				
Zubringer-QB																						
Zubringer_AQ																						
		1	fütteru	ng läu	ıft seit	: 0 h	:5 m	: 11 s													SPS	

Ist eine Fütterung gestartet, dann zeigt das Bild die aktuelle Situation an:

- Die 5.00Uhr Fütterung ist gestartet, mit der Reihenfolge 1 (Futterband 5,3,6,7,8,1,2,10).
- Die Bänder 3,7,10 sind über die Bereitschaftsschalter im Stall gesperrt (roter Balken unter der Bandnummer).
- Band 5 wurde bereits gefüttert. Der Abstreifer auf Band 5 läuft noch 17 Sekunden bis zur Ausgangslage zurück.
- Band 6 wird mit den Dosierern 5 (12% Vorschub), Dosierer 1 (35%), Dosierer 9 (17%)... gefüttert. Die Dosierer haben an der Box 1 noch eine restliche Laufzeit von 12", 14" bzw. 14" ... Die Übergabestation am Band 6 wird in 35" aktiviert und der Abstreifer auf Band 6 wird in 50" eingeschaltet.

Im Fehlerfall wird in der Zeile Störung das entsprechende Aggregat angezeigt (z.B. "Dosierer 5 " oder "Abstreifer auf Hauptband").

Mit den Tasten F2 und F4 kann die Fütterung gestoppt werden.

Mit der Taste F3 wird die Fütterung wieder exakt fortgesetzt.

Mit F6 kann bei laufender Fütterung die Bereitschaft aller bereiten Bänder auf "nichtbereit" gesetzt werden. Die Fütterung endet dann nach dem aktuellen Band.

Danach kann entweder mit ESC die Fütterung verlassen oder mit erneutem F6 die Bereitschaft wiederhergestellt werden.

Nach dem Abbruch F4 kann das auf der Bandstrecke liegende Restfutter an einem der hinteren Bänder verteilt werden.

4. Protokollierung

Während der Fütterung legt der Computer detaillierte Protokolldaten an, die wahlweise auf Bildschirm oder Drucker ausgegeben werden können. Diese Funktion erreichen Sie aus dem Hauptmenü mit der Taste *F3*.

02.10.2018 12:40:14	ten Fütterungspro	les gewünsch	Auswah	formProt
e Woche nächste Woche F5 F6	nächster Monat F3	sterTag F2 v	vorigerTag F1 nä	
40. Woche	Oktober 2018		Dienstag	
rotokoll F12			Monats-Protokoll	
tts-Protokoll F10	Wa	3	Wochen-Protokoll	
ts-Protokoll F11	т	1	Tages-Protokoll	
		sc	e e n d e n	В
		S C	e e n d e n	B

Standardmäßig geht das Programm selbsttätig gleich in das Untermenü Tages-Übersichstprotokoll.



Wählen Sie das Protokoll einer Fütterung aus und rufen es mit der Starttaste auf:

FormProtE														
				MVA ·	1930 Kolochau									
		Dru	cken O	Trocken-oder riginalmasse F5	Meng	e pro Tier F6	Menge pr F7	o Bax	Prozente F8		Band<->Tiere F9			
			Т	rockenmasse										
Einz	elpro	tokoll	26.	September. 2	018 5. Fūtter	rung von 9:	36 bis 11:2	7						
	Ges	amtVerb	rauch in kg :	454,020	4112,090	44,780	21,330	3,837	25,903	11,220	17,800			
		Numme	er Dos.	3	4	8	11	12	13	15	17			
Band	GP	Box		Trockenstehe	Hochleister	Raps	MF 1	MF 2	MF 3	-	Propylen			
9	9	1	153,17	9 151,200				1,979						
9	9 9 2 142,258 140,400 1,858													
10	10	1	410,32	7 24,000	381,600	2,000			2,727					
8	8	1	285,19	2 10,584	261,778	5,040	2,120			2,520	3,150			
8	8	2	284,65	6 10,584	261,778	5,040	1,584			2,520	3,150			
7	7	1	246,78	4 14.400	228,960	1,200			2,224					
7	7	2	246,77	1 14.400	228,960	1,200			2,211					
3	3	1	323,20	8	308,340	6,750	2,449		2,969		2,700			
3	3	2	323,68	9	308,340	6,750	2,809		3,090		2,700			
1	1	1	71,29	3 4,914	64,330		0,489			0,585	0,975			
1	1	2	71,26	0 4,914	64,330		0,456			0,585	0,975			
1	1	3	113,72	0 7,812	102,269		1,159			0,930	1,550			
				1	1									
					voriges Pro	tokoll F3	nächste	s Protokoll F4			auf			
	В	eenden	Esc							links	ab	rechts		

Sie können in allen Protokollen die Ausgabewerte umschalten von Original <-> Trockenmasse. Weiterhin können Sie sich die Mengen pro Einzeltier <-> pro Box <-> in Prozent anzeigen lassen. Beim Betätigen der Drucken-Schaltfläche wird die aktuelle Ausgabe auf dem Drucker ausgegeben.

Neben den Einzelwerten der Dosierer an den einzelnen Boxen erscheinen Gesamtmengen:

- Gesamtration an der Box über den gewählten Zeitbereich und auch die
- Gesamtleistung des Dosierers über den gesamten Stall.

oder Sie wählen ein Bereichsprotokoll (z.B. vom 02.12.2017 bis 21.9.2018) aus:



			Au	swahl de	s gewüns	chten Fü	tterungsp	orotokolls		12.02.2	009 11:55:50
		vorige F	r Tag när 1 Montag 19.	chster Tag F2	voriger Mona F3 Ja	nächster F4 nuar 2009	Monat	vorige Woche F5 4. Wo	nächste Woche F6 che		
vorige	e Woch F1	e	nächste Woche F2	Trockenmas	se<→Originalma F5	sse Menge/T	Fier (Kg.x) 6	Menge/Box (Kg) F7	Prozente de	rWochenmenge F8	Beenden Esc
		Druc	ken	Trock	enmasse]		Ĩ
	Auswahl des gewünschten Fütterungsprotokolls 12.02.2009 11:55:50 veriger Tag nichter Tag veriger Mont nichter F4 Mont verige Wode nichter Wocher F5 nichter Wocher F6 nichter Wocher Beenden Esc Inge Wode nächter Mont Januar 2003 4. Woche F6 Prozente der Wochenmerge Beenden Esc Drucken F6 Trockonmasse-Ofiginalmesse Menge/Tier (Kg.*) Menge/Box (Kg) Prozente der Wochenmerge Beenden Esc Wochenprotokoll 19. Januar – 25. Januar 2009 Richtungstasten zum Blätern No. 400 kg 201.367 kg samtenenge/Kg 9173.455 kg 5261.790 kg 5980.085 kg 6049.902 kg 23.275 kg 257.957 kg 30.400 kg 201.367 kg 1 1 1 157.220 kg 29.000 kg 116.620 kg 99.909 kg 62.070 kg 0.000 kg 4.013 kg 1 1 1 77.770 kg 171.161 kg 27.390 kg 37.361 kg 74.592 kg 0.000 kg 4.013 kg 1 1 2 77.770 kg										
Gesan	itmeng	e/Kg	9173.455 kg	5261.790 kg	5908.085 kg	6049.902 kg	3238.056 kg	23.275 kg	257.957 kg	30.400 kg	201.367 kg
Nr.	Dosier	er	2	3	4	5	6	11	12	13	20
Band	GP	Box	Mais	AWS 1	AWS 2	KF Energie	KF EWK	MF 1	MF 2	MF 3	Res1
1	1	1	157.220 kg	29.000 kg	116.620 kg	99.909 kg	62.070 kg	0.000 kg	4.346 kg	0.000 kg	4.019 kg
1	1	2	77.770 kg	171.610 kg	27.930 kg	37.361 kg	74.592 kg	0.000 kg	4.133 kg	0.000 kg	4.041 kg
1	1	3	77.770 kg	171.610 kg	27.930 kg	36.348 kg	58.813 kg	0.000 kg	3.477 kg	0.000 kg	4.041 kg
1	1	4	52.780 kg	96.640 kg	27.930 kg	27.630 kg	60.225 kg	0.000 kg	2.320 kg	0.000 kg	3.110 kg
2	2	1	38.170 kg	87.780 kg	70.125 kg	44.374 kg	16.170 kg	0.000 kg	1.947 kg	0.000 kg	1.771 kg
2	2	2	104.170 kg	21.780 kg	70.125 kg	43.285 kg	20.614 kg	0.000 kg	2.860 kg	0.000 kg	1.771 kg
2	2	3	104.170 kg	21.780 kg	70.125 kg	46.420 kg	17.710 kg	0.000 kg	2.992 kg	0.000 kg	1.771 kg
2	2	4	96.855 kg	43.560 kg	115.500 kg	51.887 kg	20.845 kg	0.000 kg	3.597 kg	0.000 kg	2.178 kg
3	3	1	228.175 kg	0.000 kg	513.055 kg	223.694 kg	93.005 kg	0.000 kg	12.670 kg	0.000 kg	8.625 kg
3	3	2	228.175 kg	0.000 kg	513.055 kg	220.677 kg	79.277 kg	0.000 kg	14.650 kg	0.000 kg	8.625 kg
3	3	3	8.100 kg	257.140 kg	169.945 kg	32.010 kg	0.000 kg	0.000 kg	3.992 kg	0.000 kg	4.940 kg
3	3	4	8.100 kg	257.140 kg	169.945 kg	31.977 kg	0.000 kg	0.000 kg	3.478 kg	0.000 kg	4.940 kg
5	5	1	55.100 kg	363.375 kg	654.075 kg	0.000 kg	0.000 kg	11.210 kg	0.000 kg	1.995 kg	10.165 kg

oder ein Wochenprotokoll (hier KW4 von 2009) :

Genauso können Sie ein Monatsprotokoll aufrufen.

				Aus	wahl des g	ewünscht	en Fütter	ungsp	roto	okolls		12.02.2009	12:08:02
	, v	vorige F	r Tag 1 Do	nächs onnerstag 1.	ter Tag F2	origer Monat F3 Januar	nächster Mona F4 2009	t v	vorige \ F!	Woche näc 5 1. Woche	hste Woche F6		
vori	ger Mo F1	onat	näc	hster Monat F2	Trockenmasse F	<->Originalmasse 5	Menge/Tie F6	ər (Kg.x)	Me	enge/Box (Kg) F7	Prozente Mor F8	natsmenge	leenden Esc
		Dru	icker	1	Origina	lmasse							
	Мо	nats	prote	okoll			Januar 2009				Rich	ntungstasten zum F	lättern
Ges	amtme	nge/	293.130 kg	34.544 kg									
Nu	mmer [Dosie	rer	1	2	3	4	5	ĺ	6	11	12	13
Ba	nd B	SP E	lox	GF1	Mais	AWS 1	AWS 2	KF Energ	gie	KF EWK	MF 1	MF 2	MF 3
	1	1	1	22.472	g 11.454 kg	3.571 kg	7.212 kg	2.44	l0 kg	1.684 kg	0.000 kg	0.107 kg	0.000 kg
	1	1	2	0.000 1	.g 6.454 kg	12.328 kg	1.727 kg	0.99	11 kg	2.031 kg	0.000 kg	0.102 kg	0.000 kg
	1	1	3	0.000 1	.g 6.454 kg	12.328 kg	1.727 kg	0.96	i4 kg	1.611 kg	0.000 kg	0.087 kg	0.000 kg
	1	1	4	0.000 1	ig 4.909 kg	7.692 kg	1.727 kg	0.77	'3 kg	1.682 kg	0.000 kg	0.060 kg	0.000 kg
	2	2	1	0.000 1	.g 10.515 kg	25.252 kg	19.317 kg	4.60	15 kg	1.684 kg	0.000 kg	0.201 kg	0.000 kg
	2	2	2	0.000 1	.g 28.696 kg	7.071 kg	19.317 kg	4.49	10 kg	2.141 kg	0.000 kg	0.296 kg	0.000 kg
	2	2	3	0.000 1	.g 28.696 kg	7.071 kg	19.317 kg	4.81	9 kg	1.847 kg	0.000 kg	0.309 kg	0.000 kg
	2	2	4	0.000 1	.g 17.682 kg	7.071 kg	31.819 kg	4.54	l5 kg	1.544 kg	0.000 kg	0.305 kg	0.000 kg
	3	3	1	0.000 1	.g 13.862 kg	0.000 kg	34.792 kg	5.56	i5 kg	2.233 kg	0.000 kg	0.317 kg	0.000 kg
	3	3	2	0.000 1	.g 13.862 kg	0.000 kg	34.792 kg	5.46	i3 kg	1.881 kg	0.000 kg	0.367 kg	0.000 kg
	3	3	з	0.000 1	.g 0.545 kg	18.121 kg	12.555 kg	0.84	l3 kg	0.000 kg	0.000 kg	0.103 kg	0.000 kg
	3	3	4	0.000 1	.g 0.545 kg	18.121 kg	12.555 kg	0.84	l2 kg	0.000 kg	0.000 kg	0.090 kg	0.000 kg
	5	5	1	0.000 1	.g 1.758 kg	11.590 kg	22.888 kg	0.00	10 kg	0.000 kg	0.134 kg	0.000 kg	0.024 kg
	5	5	2	0.000	.g 1.576 kg	11.590 kg	22.888 kg	0.00	10 kg	0.000 kg	0.144 kg	0.000 kg	0.038 kg

In allen Protokollen können Sie zwischen Menge pro Gruppe (Box), Menge pro Einzeltier oder prozentualer Wertung wählen und weiterhin zwischen Original- und Trockenmasse-Darstellung.

Bei Bereichs-, Wochen- und Monatsprotokollen können Sie durch Doppelklick auf "Menge pro Tier" sich die durchschnittliche Tagesmenge pro Tier anzeigen lassen.

5. Datenaustausch mit einem anderen PC über USB-Stick

Aus dem Hauptmenü heraus wählen Sie mit der Taste *F5* die Kopierfunktion zwischen dem Fütterungs-PC (im Futterhaus) und dem Büro-PC an. Der Datenaustausch erfolgt über einen USB-Stick, den Sie zu diesem Zweck an den PC anstecken.

	Kopieren der Fütterung	s-und Protokolldaten	F	estplatte <>	USB-Sti	ck [02.1	0.2018	12:49:4	0
	von Festplatte auf US	B-Stick			vor	n USB-Stic	k auf Festp	olatte		
	Futterhausdaten (Dosierer)				Futterhaus	daten (Do	sierer)		
	Stalldate	n				St	alldaten			
	Tagesfutterm	engen				Tages	futtermen	gen		
	Prozentsätze für	Fütterung				Prozentsä	tze für Füt	tterung		
	Anzahl Abstrei	fungen				Anzahl	Abstreifun	gen		
	Dichtefakto	ren				Dich	tefaktore	n		_
	Fütterungsreihe	nfolgen				Fütterun	gsreihenfo	olgen		
	Zeittafe	l in the second s				Z	eittafel			
	Futterdiagra	mme				Futter	diagramn	ne		
	Schranken (1.	und 2.)				Schrank	ken (1. und	12.)		
	allgemeine Pa	rameter				allgeme	ine Paran	neter		
	Rette-Paran	neter				Rette	-Paramet	er		
	Anlagenpara	meter				Anlag	enparame	ter		
	USB-Numm	iern 🥂				USB	-Nummer	n		
	Zubringer-S	Stall				Zubr	inger-Sta	I		
##	Mitteilungen + Daten zu	Wägedosierern			Mitteil	ungen + Da	aten zu Wa	ägedosie	rern	
	Protokolldaten aktu	ieller Monat			Pr	otokolldat	en aktuell	er Monat		
	Protokolldaten aktuell	er + Vor-Monat			Proto	kolldaten	aktueller	+ Vor-Mo	nat	
	Protokolldaten al	le Monate			I	Protokolld	aten alle I	Monate		
				•						-
				1					í	
	Datei markieren(F2)	Kopieren(F1)				_	1	2	3	
be	eenden ohne Speichern F12	entfernen ENTF			auf		4	5	6	0
Ь	eenden mit Speichern Esc	Enter		lint	s ab	rechts	7	8	9	

Mit den Schaltflächen / Tasten links bzw. rechts legen Sie Übertragungsrichtung fest. Die aktive Seite erscheint mit markierten (gelben) Dateien.

💀 FormKopie



Mit F2 können Sie auf der aktiven Seite Dateien markieren, die Sie bei dieser Übertragungsrichtung kopieren wollen. Diese Einstellungen werden separat auf dem Futterhaus-PC und dem Büro-PC gespeichert, sodaß sie nicht ständig neu eingegeben werden müssen. Achten Sie darauf, daß Sie die Dateien, die Sie *vom* USB-Stick auf einen PC kopieren möchten, auch auf dem anderen PC so markieren, daß sie *auf* den USB-Stick geschrieben werden. Kopieren Sie die Datei *allgemeine Parameter* NICHT mit, weil sonst die unterschiedlichen Einstellungen zwischen Futterhaus-PC und Büro-PC verschwinden: dann stimmen die Arbeitsweisen der PCs nicht mehr.

Mit der Taste *F1* kopieren Sie die markierten Daten in der angewählten Richtung. Im gezeigten Beispiel fehlte der USB-Stick:

🔜 Formi	Copie									E	
	Kopieren der Fütterungs- und Protokollda	ten Fo	estplatt	e <	>USI	3-Stick	1	2.02.20	09 12:1	1:48	
	von Festplatte auf USB-Stick					vomUSE	3-Stick a	uf Festplat	teD:)		
	Eutterhausdaten (Dosierer)	-				Futt	erhausd	aten (Dos	ierer)		
	Stalldaten	-			-		Sta	Idaten	,	_	
	Tagesfuttermengen	-					Tagesfu	ttermenge	en		
	Prozentsätze für Fütterung	-				Pro	zentsätz	e für Fütte	erung		
	Anzahl Abstreifungen				<u> </u>	A	Anzahl A	bstreifung	en		
	Dichtefaktoren	-					Dichte	efaktoren			
	Fütterungsreihenfolgen	_				Fi	ütterungs	reihenfol	gen		
	Zeittafel						Ze	ittafel			
	Futterdiagramme			##			Futterd	iagramme	•		
	Schranken (1. und 2.)					S	Schranke	n (1. und	2.)		
	allgemeine Parameter					a	llgemeir	e Parame	eter		
	Rette-Parameter						Rette-I	Paramete	r		
	Anlagenparameter						Anlager	paramete	ər		
	USB-Nummern						USB-I	Nummern			
	Zubringer-Stall						Zubrir	iger-Stall			
	Mitteilungen						Mitte	ilungen			
	Protokolidaten aktueller Monat					Proto	kolldate	n aktuelle	r Monat		
	Protokolldaten aktueller + Vor-Monat					Protokol	ldaten a	ktueller +	Vor-Mona	nt	
	Protokolidaten alle Monate	l				Prot	tokolida	ten alle M	onate		
	Pfad D:\WinFs1\bin\Debug\ exis	tiert nicht						1	2	з	
	beenden ohne Speichern F12 Datei markieren(F	2) Kopi	ieren(F1)		links	rechts	auf	4		6	0
	beenden mit Speichern Esc entfernen E	INTE			Enter		ab	7		9	

6. Fehlermeldungen

Der Computer steuert und überwacht die Fütterung. Dabei auftretende Fehler werden erkannt und am Bildschirm angezeigt. Im Beispiel liefen Dos. 2,3,5,6 und 12, das Hauptband, Zubringerband 1 und die Nachfüllstrecken Silo 1 bis 4. Der Dosierer 12 (Mineralfutter MF2) verursachte die Störung, weswegen die Fütterung vom PC gestoppt wurde. Für den Elektriker bei der Fehlersuche ist der Hinweis auf PC-Ausgangs-Klemme 46, damit er laut technischer Dokumentation den gestörten Strompfad und somit die Ursache (meist ein Überlastschutz) findet:



Für die im untersten weißen Feld ausgegebene Fehlermeldung gibt es folgende Auflistung:

Fehlermeldung	:	Fehlerbeschreibung
*****		=> mögliche Fehlerbehandlung

7. Abkürzungen

Auf dem Bildschirm werden häufig Abkürzungen benutzt, um möglichst viele Informationen auf engem Raum darstellen zu können. Damit Sie von diesen nicht hoffnungslos erschlagen werden, erhalten Sie abschließend eine Zusammenfassung der verwendeten Abkürzungen:

AS/VW 110	Übergabestelle vom Hauptband: stationärer Abstreifer AS oder Abwurfwagen VW am Band,							
AQ/FA 110	verfahrbarer Abstreifer AQ auf dem Futterband bzw. dessen Fahrantrieb FA							
HB 18	Hauptband (Zentralband)							
ZF 18	Zubringerband oder -schnecke im Futterhaus zum Hauptband							
QB/KEB 110	Querband, Futterband, Krippeneinzugsband							
S 18	Silo d.h. Nachfüllschnecke für einen Wägedosierer							
D 126	Dosierer im Futterhaus (Grobfutterdosierer, Stroh-, Heureißer, KF-, Soja-Schnecken,							
	Mineralfutterdosierer, Melasse-, Propylenglykol-Pumpen, Wasserventile,)							
ZS 14	Zwischenband im Stall vom Hauptband zum Querband							
Box	Teilbereich eines Futterbandes (kleinste Fütterungseinheit)							
fh lz	Futterhauslaufzeit vom Dosierer bis zum Stallanfang							
hb lz	Hauptbandlaufzeit vom Stallanfang bis zur Übergabe an ein Querband							
gp lz	Laufzeit des Futters auf dem Querband über einen GP							
lz av	Laufzeit des Abstreifers / Fahrantriebes in Futterstromrichtung über eine Box bzw. einen GP							
lz az	analog, entgegen dem Futterstrom							